


# Panneau solaire

Installation coté Sud ou Sud-Est

Branchement du + et - sur borniers des moteurs  
OU de gauche



( exemple branchement du panneau solaire sur moteur de gauche )




Fil de liaison des borniers 4 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Passage du fil de liaison  
et du fil panneau solaire



# Position de passage du fil de liaison des borniers ( 4 x 1.5 mm<sup>2</sup> ) et du fil panneau solaire

Passage du Fil de liaison 4 x 1.5 mm<sup>2</sup> ( et du  
fil panneau solaire ) par l'arrière du carter



Entrée des fils par le dessous du bornier